

SKK Walhalla Donaustauf: Bedienung der Kegelbahnen

Modus und Programme für Punktspiele, Meisterschaften usw. aktivieren

1 **Einschalten:** Alle benötigten **Bahnen** von rechts nach links einschalten, dazu Schlüsselschalter jeweils nach links drehen

über 4 Bahnen (Bahn 1)
über 2 Bahnen (Bahn 1, Bahn 3)

2 **Bahnen einstellen:**
Den Modus immer auf der jeweils **linken Bahn** einstellen:

3 **Modus einstellen:**
Schlüsselschalter auf Mittelstellung
SP (Sport) drücken,

4 der letzte gespeicherte Modus wird angezeigt, ev. verändern mit 10 und/oder 1 ▶

5 Folgende Modi werden benötigt: (120 Wurf)

4 X 120 Schub über 4 Bahnen Frauen Modus 27

4 X 120 Schub über 4 Bahnen Männer Modus 25

Meisterschafts-Modus 25 für je 4 Spieler, 2 Heimmannschaften über 4 Bahnen



Weitere Modi werden benötigt:

2 X 50 Schub Einzelmeisterschaften usw. Modus 12

4 X 50 Schub Tandem-Meisterschaft Modus 31

6 Nach der Modus-Einstellung ist der Schlüsselschalter wieder nach links zu drehen,

Die Programm-Anzeige **SP** springt nach kurzer Zeit auf das zugehörige Programm z.B. 36 oder 20 oder 21.

Die **Kegelbahn** ist für den Spielbetrieb **bereit**.

Das Programm startet mit **Probeschüben**. (Anzeige "**P**" vor der Schubzahl)

Die Probeschübe sind auf jeder Bahn mit Drücken auf **SP** zu beenden.

Gesamtergebnisse sind über Anzeigetafel sichtbar.

